

Instruções de montagem e desmontagem

W-LOCK

Os motorreduzores WCG20 (Conimax e Vertimax) opção W-LOCK são fornecidos com eixo de saída vazado com extremidades cônicas juntamente com um kit composto de duas buchas de desmontagem, duas porcas de fixação tipo KM, arruela, parafuso de fixação, chave e proteção plástica amarela (ver figura abaixo).



Montagem



- 1- Roscar a porca na extremidade da bucha de modo que as mesmas fiquem faceadas.
- 2- Realizar a operação (1) para as duas buchas.
- 3- Posicionar uma bucha no encosto do eixo máquina e a outra do lado oposto no eixo do redutor.
- 4- Montar a chave no eixo máquina e posicionar o mesmo no eixo vazado do redutor.
- 5- Monte arruela e parafuso de fixação, aperte o parafuso para o torque de aperto TA (tabela abaixo)
- 6- Apertar as duas porcas com a mão de modo que elas fiquem encostadas no eixo.
- 7- Coloque a proteção plástica.

Importante: Durante a montagem, na superfície externa das buchas pode ser utilizado uma pasta anti-gripante Molykote G-Rapid plus ou KLUBER DUOTEMPI PMY 45

Tamanho	04	05	06	07	08	09	10	12	15
Rosca R	M16	M16	M16	M16	M24	M24	M24	M24	M24
TA [Nm]	60	138	138	138	300	300	450	450	450

Desmontagem



- 1- Remova a proteção plástica, parafusos de fixação e arruela.
- 2- Aperte a porca externa (contra o eixo) com uma ferramenta adequada para retirar a bucha do eixo do redutor.
- 3- Realizar a operação (2) para as duas buchas.
- 4- Remova o redutor do eixo.



Outras informações devem ser consultadas no manual do produto disponível no site www.wegcestari.com na seção “downloads”